

JITAN SWITCH

現場使用者のできること

親機の操作ができます



使用者の方は現場の紐付けされた親機の操作が可能です。**現場の紐付けが完了していないと操作を行うことはできません**ので、管理者の方に必ず使用する現場の親機の紐付けをしていただいてからご利用してください。

はじめに

下記 URL よりログインしてください

※パスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた場合」より再設定できます

操作画面 URL

<https://power-controller.cloud-sign.com/>




操作画面

通信の接続状態

- 親機とサーバー間の通信が正常な状態です
- 親機とサーバー間の通信が未接続状態です
※通信が未接続になると表示されている各ボタンは全て赤色 or 黄色点灯となります



スイッチの状態




スイッチON状態



タッチするとOFFになります



スイッチOFF状態



タッチするとONになります



異常検知状態

漏電遮断検知状態、通信不良、未使用ボタンの表示など異常状態を示します



待機状態

ON・OFF・異常などのステータスを取得する前に表示します

グループ一括操作

縦一列のスイッチをグループとして、一括でON/OFFすることができます

お気軽にご相談ください

ご相談・お見積り無料

クエスタ株式会社

本社：〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5

電話：048-485-8593

