


# 65インチサイネージ配線方法

DHC65i2503V1

## サイネージとConnect-Boxの配線方法


完了目安 10分

### STEP 1




Connect BOXを開き、**電源ケーブル(3ピン端子)**を仮設分電盤のコンセントへ接続します。  
仮設分電盤が離れている時は仮設分電盤からサイネージ設置位置の近くに100V電源差込口を延長してください

### STEP 2




サイネージの裏側から出ている電源ケーブル(3ピン端子)を制御ボックスの**左側のゴムブッシュ**から通して、表示器コンセントに差し込みます

### STEP 3



サイネージの裏側から出ているHDMIケーブル(PC接続用)を**右側のゴムブッシュ**から通して、PC側面へ差し込み、USB 2本をUSBハブに差し込みます。

# 完成図



※PCの設定変更が必要な場合があります。音がでない場合は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

## 製品に関するお問い合わせは

製品の製造元：クエスタ株式会社

会社所在地：334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5

電話番号：048-485-8593

コールセンターダイヤル

**0120-52-3174**


webサイト  
はこちら



# 65インチサイネージ・AppleTV配線方法


## サイネージ、Connect-BoxとAppleTVの配線方法

### STEP 1



AppleTV BOXを開き、**AppleTV電源ケーブル(2ピン端子)**をコネクトボックス内の  
**コンセントに挿入**し、AppleTV BOXのブレーカーがONになっているか確認してください

### STEP 2



サイネージから、AppleTV用のHDMIケーブルをゴムブッシュから通しAppleTVへ接続します

# Apple TV「ミラーリング」の始め方



iphoneまたはipadでコントロールパネルを開き、画面ミラーリングをタップします。Wi-FiとBluetoothをON状態にしておいてください

※ホームボタンがある場合は、画面下部から上にスワイプします。  
※ホームボタンがない場合は、画面右上隅から下にスワイプします。  
画面 右上とは、バッテリーやWi-Fi状況が表示されている場所です



iPhoneまたはiPadでコントロールパネルを開き。画面ミラーリングをタップします。エンターテイメントルームをタップすると、ミラーリングされます。バージョンによっては「画面に表示された数字入力してください」と表示されるので、入力するとミラーリングできます。終了するときはBOXのスイッチをオフにします

## Apple TV と Connect-Box の表示切り替え



リモコン操作で HDMI表示を切り替え  
※リモコンはサイネージ付属品です

※取り付ける機器によって操作が異なります

## 製品に関するお問い合わせは

製品の製造元：クエスタ株式会社

会社所在地：334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5  
電話番号：048-485-8593

コールセンターダイヤル

**0120-52-3174**

webサイト  
はこちら



# 65インチサイネージ・簡易気象計配線方法

## Connect-Boxと簡易気象計(オプション)の配線方法

**STEP  
1**

簡易気象計



气象计の通信ケーブル

气象计本体から出てるケーブルを气象计の通信ケーブルに差し込み口の凹凸を部合わせてきちんと奥まで差し込みます。(キャップをネジ回しのように回して締めます)

**STEP  
2**

※气象系の通信ケーブル基盤は屋外に露出せず  
ConnectBOX内に収納してください



Connect BOX 内部

气象系の通信ケーブルの先に繋がっているUSBを右侧のゴムブッシュから通して  
ConnectBOX内PCのUSBに差して下さい

## 製品に関するお問い合わせは

製品の製造元 : クエスタ株式会社

会社所在地 : 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5

電話番号 : 048-485-8593

コールセンターダイヤル

**0120-52-3174**

webサイト  
はこちら




# 65インチサイネージ・マイクアンプ配線方法

## Connect-Boxとマイクアンプ(オプション)の配線方法





マイクアンプ BOX 内部



Connect BOX 内部



マイクアンプのブレーカーから出ている**電源ケーブル(2ピン端子)**をBOX下部の隙間から出して、ConnectBOXの左側のゴムブッシュから通し、**コンセント**に差して下さい



ConnectBOX左下の電源がいっぱいの場合はPCのコンセントを写真のように**下に差し替えて**マイクアンプ電源プラグをさすか**コンセントタップ**を追加して下さい。

# サイネージとマイクアンプ(オプション)の配線方法

## STEP 1




65 インチサイネージ

サイネージ内LVDS基盤近くに用意されている**オーディオ出力ジャック**をLVDS基盤に差してください

## STEP 2



マイクアンプ BOX 内部



マイクアンプBOXの縁から繋がっている音声ジャックをサイネージ左下から通し**LVDS 基盤から繋がるジャック**と繋げます ※パチッと奥まで差し込んでください  
マイクアンプBOXと繋げた外部スピーカーから音が出るか確認してください。  
※LVDS基盤に音声ジャック差したのでサイネージ本体のスピーカーからは音が出なくなります

## 製品に関するお問い合わせは

製品の製造元 : クエスタ株式会社

会社所在地 : 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5

電話番号 : 048-485-8593

コールセンターダイヤル

**0120-52-3174**

webサイト  
はこちら

